

Xiaomi Mi Cordless Screwdriver

Vezeték nélküli csavarhúzó

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Xiaomi Mi Cordless Screwdriver Manual HU v1.0 - 1. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS SZERSZÁM BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelem! Olvasson el és nézzen át minden biztonsági figyelmeztetést, utasítást, illusztrációt és specifikációt, melyet ehhez az elektromos szerszámhoz mellékelünk. Az utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és / vagy komoly sérülést okozhat.

Őrizze meg a biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat későbbi használathoz.

Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekből mind a hálózatról (vezetékekkel) és mind az akkumulátorról (vezeték nélkül) üzemeltetett elektromos szerszámokra vonatkozik.

Munkaterület biztonság

- Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítottan. Rendetlen és sötét terület balesetet okozhat.
- Ne használjon elektromos szerszámot robbanásveszélyes helyen, mint pl. gyúlékony folyadékok, gázok vagy por közelében. Az elektromos szerszámok szikrát okoznak, amely meggyújthatja a port és a gázokat.
- Tartsa távol a gyermekeket és kívülállókat, amíg az elektromos szerszámot használja. Zavaró tényezők elterelhetik a figyelmét.

Elektromos biztonság

- Az elektromos szerszámok csatlakozóinak megfelelőnek kell lennie a fali aljzattal. Soha, semmilyen körülmények között ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon semmilyen adapter csatlakozót földelt elektromos szerszámokhoz. Módosítatlan csatlakozók és megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Kerülje a testi érintkezést a földelt felületekkel, pl csövek, radiátorok, hűtőszekrények. Nagyobb az áramütés kockázata, ha a teste földelt.
- Ne tegye ki az elektromos szerszámot esőnek vagy nedves környezetnek. Az elektromos szerszámba kerülő víz növeli az áramütés kockázatát.
- Ne húzza a kábelt. Ne használja a tápkábelt szállításhoz, vontatáshoz vagy az elektromos szerszám lecsatlakoztatásához. Tartsa távol a kábelt a hőtől, olajtól, éles tárgyaktól és mozgó részekről.
- Sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az áramütés kockázatát.
- Ha külső téren használja az elektromos szerszámot, használjon kültéri használatra alkalmas tápkábelt. Kültéri használatra tervezett tápkábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- Ha elkerülhetetlen nedves helységeben történő használat, használjon védett biztosítékot (Fi-relé / életvédelmi relé). Ilyen biztosíték használata csökkenti az áramütés kockázatát.

Személyi biztonság

- Legyen körültekintő, figyeljen a tevékenységére elektromos szerszám használatakor. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy gyógyszer, alkohol, drog hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség elektromos szerszám használata közben komoly sérüléseket okozhat.
- Használjon személyi védelmi eszközöket. Mindig viseljen védőszemüveget. Védelmi eszközök, mint pl porvédő maszk, csúszásgátló cipő, munkavédelmi sisak vagy hallásvédő eszköz megfelelő használata csökkenti a személyi sérülés kockázatát.
- Kerülje a véletlen elindítást. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF (kikapcsolt) állásban van, mielőtt csatlakoztatja áramforráshoz és/vagy akkumulátorhoz, felemeli vagy szállítja a készüléket. Az indító gombra helyezett ujj vagy áram alatt lévő készülék ON (bekapcsolt) állapotba állítva balesetet okozhat.
- Távolítsa el minden beállító eszközt vagy kulcsot, mielőtt bekapcsolja a készüléket. Bármilyen, a szerszám forgó részéhez csatlakoztatott eszköz vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
- Ne nyúljon túl. Tartsa a lábát megfelelő egyensúlyban minden esetben. Ez nagyobb ellenőrzési lehetőséget biztosít váratlan helyzetekben.
- Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. Tartsa távol a haját és a ruháját a mozgó részekről. Laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj beleakadhat a mozgó részekbe.
- Ha a készülékhez csatlakoztatható porszívó és porgyűjtő lehetőség, ellenőrizze, hogy ezek csatlakoztatva vannak és megfelelően használhatóak. Porszívó használata csökkenti a porral kapcsolatos kockázatokat.
- Ne hagyja, hogy a szerszám gyakori használatából adódó ismertsége arra készítse, hogy figyelmen kívül hagyja a biztonsági előírásokat. Figyelmetlen kezelés komoly sérülést okozhat a pillanat tört része alatt.

Szerszám használat és kezelés

- Ne erőltesse a szerszámot. Használja a céljainak megfelelő szerszámot. A megfelelő szerszámmal a munka elvégzése jobb és biztonságosabb lehet azon körülményekhez, amelyre tervezték.
- Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja azt be vagy ki. Bármilyen elektromos szerszám, amely nem vezérelhető a kapcsolóval, veszélyes és javításra szorul.
- Húzza ki a fali aljzatból és/vagy válassza le az akkumulátort, ha leválasztható, mielőtt beállítást végez, tartozékot cserél vagy eltávolítja a szerszámot. Ez a megelőző biztonsági lépés csökkenti a véletlen elindítás kockázatát.
- Használaton kívül tárolja úgy a szerszámot, hogy gyerekek és elektromos szerszámok használatában nem járatos személyek ne férjenek hozzá. Az elektromos szerszámok veszélyesebbek tapasztalatlan használóknál.
- Tartsa karban a szerszámot és a tartozékokat. Ellenőrizze az eltéréseket vagy a mozgó részek illesztését, az alkatrészek törését, illetve minden egyéb feltételt, ami hatással lehet a szerszám használatára. Ha sérült, javítsa meg a szerszámot használat előtt. Sok baleset nem megfelelően karbantartott szerszám használatából ered.
- Használja a szerszámot, a tartozékokat és biteket, stb. a használati utasításban leírtaknak megfelelően, vegye figyelembe a feltételeket és az elvégzendő feladatot. A tervezettől eltérő műveletekre történő használat kockázatos helyzetet teremthet.
- Tartsa szárazon, tisztán, olajtól és szennyeződésektől mentesen a markolatot és tartó felületeket. Csúszós markolat és tartó felület nem megfelelő biztonságos tartáshoz és a szerszám váratlan helyzetekben történő vezérléséhez.

Akkumulátor használat és karbantartás

- Csak a gyártó által előírt töltőt használjon töltéshez. Adott típusú akkumulátorhoz megfelelő töltő használata tűzveszélyes lehet más típusú akkumulátor használatakor.
- Csak a gyártó által előírt akkumulátort használjon a készülékhez. Más akkumulátor használata tűz és balesetveszélyes lehet.
- Ha az akkumulátor nincs használatban, tartsa távol fém tárgyaktól, pl iratkapocs, pénzérme, kulcsok, szögek, csavarok, vagy egyéb kis méretű fém tárgyak, amelyek kapcsolatot hozhatnak létre a két érintkező között. Az érintkezőkön zárlat okozása tüzet okozhat.
- Visszaélésszerű körülmények között folyadék szivároghat az akkumulátorból, kerülje az érintkezést. Ha véletlenül mégis érintkezne a folyadékkal mossa le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, kérjen mielőbbi orvosi segítséget. Az akkumulátorból szivárgó folyadék irritációt és égésnyomot okozhat.
- Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy készüléket. Sérült vagy módosított akkumulátor kiszámíthatatlan működést produkálhat, ami tüzet, robbanást és sérülést okozhat.
- Ne tegye tűzbe, illetve ne tegye ki magas hőmérsékletnek az akkumulátort vagy a készüléket. Tűz vagy 130°C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
- Az akkumulátor töltésénél kövesse az előírásokat, ne végezze a töltést a megadott hőmérsékleti tartományon kívüli érték esetén. Nem megfelelő vagy a megadott hőmérsékleti tartományon kívüli töltés károsíthatja az akkumulátort és növeli a tűz kockázatát.

Szerviz

- A készüléket csak megfelelő képzettséggel rendelkező személlyel javítsa, csak megfelelő alkatrészecskék cseréjét végeztesse. Ez garantálja a biztonságos használatot és a megfelelő karbantartást.
- Soha ne javítson sérült akkumulátort. Akkumulátor javítását csak a gyártó vagy általa megbízott szerviz végezheti.

Biztonsági előírások minden művelethez

- Tartsa szigetelve a készülék tartó felületeit, olyan művelet közben, amikor vágó tartozék vagy kötőelem rejtett vezetékkel érintkezhet. Vágó tartozék áram alatt lévő vezetékkel történő érintkezése esetén a készülék fém részei áram alá kerülhetnek, melyek áramütést okozhatnak.

Biztonsági előírások hosszú bitek használata esetén

- Ne működtesse nagyobb sebességgel a készüléket, mint az éppen használt bitnek megadott maximális sebességi érték. Nagyobb sebesség esetén a bit eldeformálódhat, szabadon forogva, a munkadarabbal történő érintkezés nélkül és személyi sérülést okozhat.
- Mindig alacsony sebességgel kezdje meg a műveletet úgy, hogy a bit érintkezik a munkadarabbal. Nagyobb sebesség esetén a bit eldeformálódhat, szabadon forogva, a munkadarabbal történő érintkezés nélkül és személyi sérülést okozhat.
- Mindig csak a bit irányának megfelelően alkalmazzon nyomást, ne alkalmazzon túlzott nyomást. A bit eldeformálódhat, eltörhet vagy elveszítheti az irányítást, ami személyi sérülést okozhat.

További biztonsági információk

- Rögzítse a munkadarabot. Megfelelően rögzített munkadarab biztonságosabban használható mint csak kézzel tartva.
- Mindig várja meg, míg a szerszám teljesen leáll, mielőtt lehelyezi. Az alkalmazott eszköz elakadhat és elveszítheti az irányítást a szerszám felett.
- Kapcsolja ki a szerszámot azonnal, ha az alkalmazott eszköz elakad. Legyen felkészült magas nyomatékú hatásra, mely visszarúgást okozhat. Az alkalmazott eszköz megakadhat, ha elakad a munkadarabban vagy ha az elektromos szerszám túltöltődik.
- Használjon megfelelő érzékelőt hogy felderítse rejtett tápvezetékeket vagy lépjen kapcsolatba a helyi áramszolgáltatóval. Elektromos kábelekkel történő érintkezés tüzet vagy áramütést okozhat. Gázvezeték sérülése robbanást eredményezhet. Vízvezeték sérülése anyagi kárt okozhat.
- Fogja biztonságosan a szerszámot. Csavarok meghúzás vagy lazítása esetén készüljön fel átmeneti nagy nyomatékú hatásra.
- Sérülés vagy nem megfelelő használat estén az akkumulátorból gázok szivároghatnak. Az akkumulátor kigyulladhat vagy felrobbanhat. Ellenőrizze, hogy a helység jól szellőzik-e és keressen orvosi ellátást, ha rendellenes hatást tapasztal. A gázok irritációt okozhatnak a légzőszervekben.
- Ne nyissa fel az akkumulátort. Rövidzárlatot okozhat.
- Az akkumulátor sérülését okozhatja hegyes tárgy, pl szögek vagy csavarhúzó vagy külső erőhatás. Belső rövidzárlat fordulhat elő, amely az akkumulátor kigyulladását, füstöt, robbanást vagy túlmelegedést okozhat.
- Csak a gyártótól származó akkumulátort használjon. Csak így védheti meg az akkumulátort a veszélyes túltöltéstől.
- Védje az akkumulátort a hőtől, pl. folyamatos erős napfény, tűz, por, víz és pára. Robbanás és rövidzárlat kockázata áll fenn.
- Töltő adapter kimenete: 5V / 1A Max.
- Környezeti hőmérséklet töltéshez: 1 – 40°C

JELLEMZŐK

Megnevezés:	Xiaomi Mi Cordless Screwdriver
Modell:	MJDDLSD001QW
Bemenet:	5V / 1A
Névleges feszültség:	3.6 V
Névleges kapacitás:	2 Ah
Akkumulátor:	Lithium-ion
Forgási sebesség:	200 rpm
Maximális nyomaték:	5 Nm
Töltési idő:	120 – 180 perc
Nettó súly:	350 g
Méretek:	124×130.5×42 mm
Bit méret:	C6.3 x 25 mm
Philips fej:	PH1/PH2/PH3
Imbusz:	H3/H4/H5
Szabvány:	SL4/SL6
Torx:	T15/T20/T25
Pozidriv:	PZ2
Bit hosszabbító tartó:	60mm

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- Xiaomi Mi Cordless Screwdriver
- USB-C töltőkábel
- Hordtok
- Bit tároló doboz
- 12 db bit
- Bit hosszabbító
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik. Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Shanghai HOTO Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)
Address: Building 45, No.50 Moganshan Road, Putuo District, Shanghai, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.


A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

IMPORTŐR:

The logo for WayteQ, featuring the brand name in a bold, italicized sans-serif font with a red arrowhead pointing to the right at the end of the 'Q'.A large, semi-transparent watermark of the WayteQ logo is visible in the background of the lower half of the page.

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.xiaomi.hu

KEZELŐSZERVEK



- 1 Bit tartó
- 2 LED világítás
- 3 Irányváltó gomb
- 4 Indítás gomb
- 5 USB töltő csatlakozó
- 6 Töltés jelző

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

LED világítás

A tárgy megvilágításához nyomja meg és tartsa nyomva az Indítás gombot. A világítás bekapcsol.

Irányváltó gomb

Csavar megszorítása vagy rögzítése: Forgassa a gombot R állásba, majd nyomja meg és tartsa nyomva az Indítás gombot.

Kikapcsolva: Forgassa a gombot a pont jelzéshez.

Csavar lazítása vagy kihajtása: Forgassa a gombot L állásba, majd nyomja meg és tartsa nyomva az Indítás gombot.

Indítás gomb

Csavarhúzó elindítása: Nyomja meg és tartsa nyomva az Indítás gombot, majd a LED világítás bekapcsol.

Csavarhúzó leállítása: Engedje fel az Indítás gombot és a LED világítás kikapcsol.

Töltés

Töltés: A töltés jelzés vörösen világít.

Teljesen feltöltve: A töltés jelzés fehéren világít.

A csavarhúzó egy USB-C csatlakozóval van ellátva és egy USB-C kábelt tartalmaz a csomag.

