



xiaomi



# Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer elektromos hajszárító **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer elektromos hajszárító HU v1.0 - 1. oldal  
*A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.  
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.*

# BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne használjon sérült hálózati kábellel rendelkező terméket, mert az rövidtárlatot és tüzet okozhat.
- Ne sértse meg, kísérelje meg javítani, húzza meg vagy csavarja meg a hálózati kábelt.
- Ne használja nedves kézzel az áramütés elkerülése érdekében! Ne húzza ki a tákábelt a fali aljzatból nedves kézzel!
- Ne helyezze vagy használja a terméket mosdókagyló közelében vagy nedves helyiségben.
- Ne hagyja a készüléket gyermekek vagy korlátozottan cselekvőképes személy számára elérhető helyen.
- További védelem érdekében javasoljuk, hogy használjon legalább 30mA érzékenyséű életvédelmi, Fi relét a hálózaton. Kérje ki villanyszerelő tanácsát.
- Ha a fürdőszobában használja a terméket, javasoljuk, hogy használat után húzza ki a fali aljzatból, mivel a víz közelsége kikapcsolt állapotban is kockázatos.
- Ha a hálózati kábel sérült, keresse fel a szervizt vagy megfelelő szakembert, annak cseréjéhez.

### TILTÁSOK

- Ne merítse a terméket vízbe.
- Ne használja fürdés vagy tusolás közben.
- FIGYELM! Ne használja zuhanyzófülke, kád, mosdó vagy egyéb vizet tartalmazó edény közelében
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét. Ne próbálja meg megjavítani!
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne használja a terméket petróleum vagy egyéb gyúlékony anyag (pl. hígító, spray stb) közelében a tűz keletkezésének megelőzése érdekében.



### FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ellenőrizze, hogy a termék sérült-e. Ne használja a terméket, ha sérülést tapasztal rajta.
- Ha rendellenes működést tapasztal, hagyja abba a használatát és húzza ki a fali aljzatból.
- Bármilyen sérülést fedez fel, hagyja abba a termék használatát.
- Fürdés vagy tusolás közben a terméket egy stabil, elérhetetlen helyre kell helyezni.
- Hagyja abba a termék használatát, ha sérült a hálózati kábel, mert az sérülést okozhat az emberi testben.

## TANÁCSOK

- A hálózati kábel sérülésének elkerüléséhez, ne tekerje azt rá a készülékre.
- Ne használja a terméket pólyás baba arcánál, mert égési sérülést okozhat.
- Használja a légbevezetőt legalább 10 cm távolságra a hajtól, hogy elkerülje a haj légbevezetőbe kerülését, ami fájdalmat okozhat és károsíthatja a készüléket.
- A terméket csak haj szárítására használja, ne használja cipő vagy egyéb ruházat szárítására.
- Javasoljuk, hogy gyermekek, illetve azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt használják a készüléket.
- A készülék nem játék! Gyermekek 8 év alatt nem használhatják a terméket és akkor is csak minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatják! Gyermekek ne tisztítsák és ne végezzenek karbantartási műveletet a terméken.

## TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.
- Védje a hálózati kábelt. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.

## JELLEMZŐK

Megnevezés:	Mi Ionic Hair Dryer
Modell:	CMJ01LX3
Névleges feszültség:	220-240V ~ 50/60Hz
Névleges teljesítmény:	1800W
Méret:	160 × 77 × 215 mm (szűkítővel együtt)

## A DOBOZ TARTALMA

- Hajszárító
- Szűkítő
- Felhasználói kézikönyv
- Jótállási jegy

## Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

## Gyártó:

Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)

Address: 305-307, Building 8, Science and Technology Park 20, Baiyang Street, Hangzhou Economic and Technological Development Zone, 310018 Zhejiang, China

## Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

## Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.



**IMPORTŐR:**


**WayteQ**

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619

Email: [info@wayteq.eu](mailto:info@wayteq.eu) | Web: [www.wayteq.eu](http://www.wayteq.eu) [www.xiaomi.hu](http://www.xiaomi.hu) [www.mismart.hu/](http://www.mismart.hu/)

## BEMUTATÁS



1) Be/kikapcsoló gomb  
II Magas fokozat  
I Alacsony fokozat  
O Kikapcsolva  
3) Víz Ion jelző  
5) Szűkítő  
7) Lég bevezető  
9) Tápkábel

2) Hőmérséklet szabályzó  
● Forró  
● Forró és hideg ciklus  
● Hideg  
4) Lég kivezető  
6) Lég vezető csatorna  
8) Fogantyú

## TULAJDONSÁGOK

Ez a hajszárító ionikus hajkezelési technológiát használ, amely segít csökkenteni a haj elektrosztatikus feltöltődését, megtartani a nedvességet, feszebbé tenni a hajszálakat és a haját egészségesebbé és fényessé tenni.

1. A víz ionok mikroszemcsés ionok, melyet vízzel bontanak fel magas feszültségen és a melyet nedvesség vesz körül.

2. A Forró, Forró és hideg ciklusos valamint a Hideg levegős módban a hajszárító víz ionokat tartalmazó levegőt fúj ki és a víz ion jelző mindig világítani fog.

3. Az alábbi feltételek bekövetkezhetnek, amikor a hajszárító víz ionokat állít elő:

- Víz cseppek jönnek ki a víz ion kibocsátó nyíláson a légkivezető nyílásnál.
- Használat közben egyedi illatot áraszt, ami nem okoz sérülést az emberi testen.


4. Az alábbi hajtípussal rendelkezők kevesebb előnyét tapasztalhatják meg a víz ion hatásnak:

- Természetesen hullámos haj
- Könnyen göndörödő haj
- Jó kondícióban lévő haj
- 3-4 hónapon belül negatív ion dauerolást kapott haj
- Rövid haj

5. A víz ionok a levegőben lévő nedvességből kerülnek előállításra, ezért környezeti tényezőktől függően nehezebb lehet a víz ionok előállítása. Például negatív ionok keletkezhetnek inkább, ha alacsony a hőmérséklet és alacsony a páratartalom.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


1. Ellenőrizze, hogy be/kikapcsoló gomb kikapcsolt (O) állásban van, majd csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba és állítsa a kapcsolót az alacsony (I) vagy magas (II) fokozatba.




2. Minden bekapcsoláskor a levegő hőmérséklet Forró állapotban van alapvetően és a hőmérséklet szabályzó gomb melletti jelzés narancssal világít. Nyomja meg a gombot a mód váltáshoz az ábra szerint.



3. A készülék egy mágneses könnyen felhelyezhető szűkítővel rendelkezik, amely 360 fokban elforgatható.




4. Kapcsolja ki a hajszárítót mielőtt felhelyezi a szűkítőt. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne helyezze fel vagy ne szedje le a szűkítőt használat közben.



5. Használat során figyeljen arra, hogy a légbevezető nyílás és a haj között legalább 10 cm távolság legyen, hogy megelőzze a hajnak a hajszáritóba kerülését. Használat során figyeljen arra, hogy a légkivezető nyílás és a haj között legalább 3 cm távolság legyen, hogy elkerülje a haj megégését.



6. Használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.



## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítása előtt ellenőrizze, hogy a kábelt kihúzta a fali aljzatból.

Távolítsa el a tartozékot és tisztítsa meg a légkivezető és légbevezető nyílást egy vattapálcával vagy fogkefével, majd egy száraz ruhával törölje meg a terméket.

Ne használjon éles tárgyat a tisztításhoz és ne alkalmazzon nyomást a légbevezető és légkivezető nyílásnál, hogy elkerülje a készülék károsodását.

Ne használjon benzint vagy alkoholos hígítót a termék tisztításához a meghibásodás, roncsolódás és kopás megelőzése érdekében.