



AMAZFIT



Xiaomi Amazfit Bip S

Használati útmutató

Ez a használati útmutató az Amazfit Bip S International okosórához készült. Modell szám: A1821. A frissítések után egyes funkciók változhatnak! Szoftver verzió: 2.1.108, App verzió: 4.4.1

Xiaomi Amazfit Bip S manual HU v1.0 - 1. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti a tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne töltsen a terméket esőben vagy víz közelében.

Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.

Tartsa távol az órát magas hőforrástól. Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.

Csak a készülékhez mellékelt USB kábelt használjon. Más kábel használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert (nem tartozék) a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.

- Tartsa az órát és tartozékait gyermekek által nem elérhető helyen.
- Ne használjon kémiai / vegyi anyagokat a készülék tisztításához
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne vegye le a hátlapot és a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +55°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapján.
- Ne javítsa, vagy ne javíttassa a készüléket arra nem felhatalmazott szervizben.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett az óra valamelyest felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- A kijelző sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen nehéz tárgyakat az órára.
- Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a készülékre vírusok, kéretlen applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek.
- Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, amelyek biztonságos helyről származnak.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól az adatvesztés elkerülése érdekében.
- Ez a készülék Lithium-Ion Polymer akkumulátort tartalmaz.
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szereld szét.
- Ne használja az órát az alábbi környezetekben: benzinkút, kémiai anyagokat tároló raktárak, kórházak, gyúlékony gáz vagy egyéb vegyi anyag közelében.
- Az orvosi műszerekkel való interferencia elkerülése érdekében, ne használja a készüléket kórházakban, rendelő intézetekben, intenzív osztályokon, sürgősségi ellátó osztályokon.
- Repülőgépen kövesd a repülésbiztonsági utasításokat, és amikor szükséges, kapcsolj ki a készüléket.
- A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használja az órát.
- Ne használja a készüléket rendeltetészerű használatán kívül más célra!
- Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.
- Ne használjon sérült töltőt, vagy akkumulátort. Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
- Ne töltsen a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést

igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetésszerűen használja.

- Az óra szoftverének / firmware-ének módosítása, vagy nem hivatalos szoftverek használata adatvesztést és a készülék károsodását okozhatja, és azonnali garanciavesztéssel jár
- Az összekapcsolt okostelefon típusától függően a funkciók, vagy azok megjelenése eltérhet a használati útmutatóban leírtaktól.
- Az okosórával járó alapértelmezett alkalmazások frissülhetnek, vagy megváltozhat a támogatottságuk előzetes figyelmeztetés nélkül.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek

Figyelmeztetés:

- A biztonsági előírások nem korlátozódnak a fent leírt esetekre, kérjük, minden esetben legyen körültekintő.

Vízállóság:

- Az óra 5 ATM nyomásig vízálló, ez azt jelenti, hogy a készülék ellenáll az esőnek, a és használható úszásra pl. egy sekélyebb úszómedencében, de **NEM HASZNÁLHATÓ** zuhanyzáshoz, búvárkodás, szaunázás, fürdés közben, vagy olyan tevékenység végzése közben, amely nagy nyomású vízszugárnak teszi ki az órát
- Kérjük, ne használja az órát a víz alatt, azaz ne nyomja meg a gombokat. A vizes tevékenységet követően törölje meg egy puha törölközőben és teljesen szárítsa ki.
- Az óra nem védett kémiai reagensekkel szemben. Az ilyen féle károsodások nem tartoznak a jótállás keretei közé.

Kijelző tisztítása

Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.

Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.

Ha általános tisztító csomagot használ, ügyelj arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.

A készülék tisztítása

A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.

Cím: Rm1201, BuildingA4, National Animation Industry Base, No. 800 Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei City, Anhui Province, P.R. China. FCC ID: 2AC8UA1608

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének és a 2014/53/EU direktívának megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2020 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.




TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK:

- Modell szám: A1821
- Mindig aktív, reflektív, 1,28"-os színes érintőkijelző 176x176
- 2.5D csiszolt Corning Gorilla Glass III üveg + AF bevonat
- Optikai pulzuszámoló szenzor
- Geomágneses szenzor (iránytű), Gyorsulás mérő
- GPS + Glonass az útvonal rögzítéséhez, Bluetooth 5.0 BLE kapcsolódás
- Kompatibilitás: Android 5.0+ / iOS 10.0+
- 20 mm szabványos, cserélhető óraszíj (11 + 8.5cm)
- 5 ATM besorolású, a GB/T 30106-2013 / ISO 22810:2010 szabványok alapján
- 200 mAh Lithium-Polymer akkumulátor, USB töltő bemenet: 5V \square 500 mA
- Frekvencia: 2402-2480 MHz,
- Működési hőmérséklet: 0°C ~ 40°C, Tömeg: 31 gramm, Méret: 42 x 35.3 x 11.4mm
- A doboz tartalma: Amazfit BIP-S okosóra, USB töltő, használati útmutató és jótállási jegy

1. LÉPÉS – AZ ÓRA FELTÖLTÉSE

Bár mindegyik Amazfit órát feltöltött akkumulátorral szállítjuk, mégis tanácsoljuk, hogy használat előtt teljesen töltsse fel. A teljes feltöltés kb. 2,5 órát vesz igénybe.



A töltéshez csatlakoztassa az órát az ábra szerint a töltő bölcshöz. Nagyon óvatosan végezze el a műveletet, hogy a bölcső érintkezői ne sérüljenek. Ezután csatlakoztassa az USB végét egy notebook/PC USB portjába, vagy egy USB hálózati töltőhöz. Csatlakoztatás után az óra kijelzője felvillan és az alábbi ábrák valamelyikét jeleníti meg.



2. LÉPÉS – AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE



AMAZFIT WATCH



iOS alkalmazás letöltés

<https://itunes.apple.com/us/app/amazfit-shou-biao/id1127269366?mt=8>



Android alkalmazás letöltés



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.huami.watch.hmwatchmanager&hl=hu>

Megjegyzés:

A készülék tulajdonságai és műszaki jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak folyamatos termékfejlesztésünk eredményeként vagy firmware frissítést követően.


3. LÉPÉS – AZ ÓRA BEKAPCSOLÁSA

Győződjön meg, hogy az óra biztosan teljesen fel van-e töltve, hogy a kezdeti beállítások közben ne hogy lemerüljön. Az óra bekapcsolásához tartsa nyomva 2-3 másodpercig a jobb oldalt található gombot. Az óra kijelzőjén megjelenik egy QR-kód és az óra csatlakozásra vár.



4. LÉPÉS – AZ ÓRA CSATLAKOZTATÁSA ÉS SZINKRONIZÁLÁSA

- Kapcsolja be a Bluetooth-ot az okostelefonon.
- Nyissa meg az Amazfit alkalmazást és kövesse a lépéseket a kijelzőn.
- Hozzon létre egy Amazfit fiókot vagy lépjen be Facebook vagy Google regisztrációval.
- Az óra kijelzőjén megjelenő QR kódot olvassa be a telefon segítségével az Amazfit alkalmazással.



- Kövesse az utasításokat az applikációban és kapcsolja be a rendszerértesítéseket az Androidban.

Megjegyzés:

Engedélyezze az Amazfit alkalmazás értesítéseket az Android rendszerben, és adjon jogosultságot az alkalmazásnak.

Megjegyzés:

A készülék tulajdonságai és műszaki jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak folyamatos termékfejlesztésünk eredményeként vagy firmware frissítést követően.

A párosítás és a csatlakoztatás során tartsa minél közelebb a készüléket az órához.


Első csatlakoztatás után az óra firmware-e automatikusan frissül. Ez normális folyamat, és 5-15 percet is igénybe vehet. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy ilyenkor legyen hozzáférhető, szélessávú (lehetőleg WiFi) internetkapcsolat a telefonon. Kérjük, legyen rá figyelemmel, hogy amennyiben Ön mobil internetet használ, ez a folyamat esetleg többletköltséget okozhat Önnek. Első csatlakoztatás után, illetve időközönként az óra GPS adatai frissülnek a telefonon keresztül. Ez normális folyamat.

Az egyedi számlapok jobban meríthetik az akkumulátort.

Az alkalmazások értesítéseinek automatikus kiküldéséhez az órára engedélyeznie kell a telefonján, az Android rendszerben a Amazfit alkalmazás számára a hozzáférést az értesítések megjelenítéséhez.

A készülék újabb firmware-ekkel a jövőben újabb sporttevékenységek végzésére lesz alkalmas. A mobil eszközre telepített összes alkalmazás nem jelenik meg az Amazfit alkalmazásban. Csak azok az alkalmazások jelennek meg, amelyek értesítést tudnak küldeni az órára.

5. ALAPVETŐ HASZNÁLAT



A kijelző alapállapota

- Dátum
- Idő
- Pulzusszám

A számlap megváltoztatása

Menjen a SETTINGS / WATCH FACE menüpontba, és a ◀ ▶ gesztusokkal válassza ki az önnek tetsző számlapot. Bökjön a kijelző közepére, és amennyiben alkalmazni szeretné a számlapot, nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés: az Amazfit alkalmazásból további számlapok tölthetők az órára. Egyes számlapok megjelenése megváltoztatható.



Navigálás az óra kijelzőjén

- A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg bármikor a jobb oldalon található gombot.
- A főképernyőn felfelé húzott gesztussal tudja megnézni a szöveges üzenetek, emailek értesítéseit.
- A főképernyőn lefelé söpörve be tudja kapcsolni a DND, azaz „Ne Zavarj” (do-not-disturb) funkciót, ilyenkor nem jönnek értesítések az órára.
- A főképernyőn söpörjön oldalra az alábbi funkciókhoz: Zenelejátszás, Megtett lépések, Cél (pai), Pulzusmérés, Időjárás
- A főképernyőn nyomja meg a jobb oldalon található gombot kétszer az összes funkcióhoz: Állapot (Status), Pulzusmérés (Heart rate), PAI (Személyi aktivitási pontérték), Tevékenység (Workout), Időjárás (Weather), Ébresztés (Alarm), Időzítő (Timer), Iránytű (Compass), Zenelejátszás (Music), Beállítások (Settings)








SPORTTEVÉKENYSÉG ÉS EDZÉS

- Az alábbi sporttevékenységek közül választhat: OUTDOOR RUNNING – Futás a szabadban, TREADMILL – Futás futógépen, CYCLING – Kerékpározás, INDOOR CYCLING – Szobakerékpár, FREESTYLE- Edzőterem, WALKING – Gyaloglás, OPEN WATER – Nyílt vízi, POOL- Uszodai, ELLIPTICAL TRAINER – Elliptikai tréner, YOGA - Jóga
- Koppintson rá a belépéshez. Az óra megkeresi a GPS jelet. A SKIP gombbal kihagyható a lépést, ekkor nem lesz rögzítve a GPS koordináta.
- Az edzés adatai látszanak a kijelzőn és figyelemmel kísérheti. A ▼▲ gesztusokkal további adatok láthatók.
- Nyomja meg hosszan a jobb oldali gombot az edzés befejezéséhez vagy szüneteltetéséhez.

6. AKTIVITÁSADATOK VISSZANÉZÉSE AZ AMAZFIT ALKALMAZÁSSAL

- Az AMAZFIT alkalmazásban az eszközöknél koppintson az órára (AMAZFIT BIP S), ekkor leszinkronizálódnak az adatok, amiket az óra gyűjtött.
- Láthatók a régebbi pulzsmérések adatai.
- Láthatók a megtett lépésszám adatai.
- Módosíthatók az értesítések beállításai.
- Megtekinthetők az elmúlt éjszaka alvásadatai.
- Az elvégzett edzés adatai (pl. futás sebessége, szívritmus) is láthatók.
- Amennyiben rendelkezésre állnak GPS adatok, akkor a térképen látható az edzés alatt megtett útvonal (internetkapcsolat szükséges).



7. SZÍJ CSERÉJE

Az Amazfit Bip S okosóra könnyen cserélhető óraszíjjal rendelkezik, így gyorsan lecserélheted azt (az óraszíjak külön megvásárolhatók).

A cseréhez nem szükséges szerszám.

A beépített retesz segítségével a szíjban lévő rudat először húzza a másik oldal felé, félig döntse ki a fülből, majd húzza ki a rudat a másik fülből. Szíj feltételekor először támassza be a fix felét a rúdnak a megfelelő fülbe, majd elhúzott retesszel illessze a másik fülbe, majd pedig tolja rá a reteszt.



IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu

Xiaomi Amazfit Bip S manual HU v1.0 - 9. oldal
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.