



Xiaomi 70mai HD Backup Camera

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Xiaomi 70mai HD Backup Camera HU v1.0 - 1. oldal
*A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.*

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

Ez a termék csak kiegészítő, melynek használatához főegységgel rendelkező termék szükséges (pl. 70mai Rearview Dash Cam Wide). Így önmagában nem használható!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék elektronikai elemeket tartalmaz, ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben az adapter vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert az aljzatból, amikor nem használja azt.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.

- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +60°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne tekerje a kábelt az adapter köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.

JELLEMZŐK

Megnevezés: 70mai HD Backup Camera
Felbontás: 1920x1080
Operációs rendszerek: Android4.4/iOS8.0 vagy újabb

** Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.*

A DOBOZ TARTALMA

- 70mai HD Backup Camera
- Bekötő kábel
- Használati útmutató

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

70mai Co., Ltd (Mi Ecosystem Company)

Address: Room2220, building2, No.588, Zixingroad, MinHangDistrict, Shanghai, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2020 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.



IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.xiaomi.hu

Xiaomi 70mai HD Backup Camera HU v1.0 - 3. oldal
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

KEZELŐSZERVEK



FELSZERELÉS

1. lépés: videojel ellenőrzése

1. Állítsa le a járművet és kapcsolja le a gyújtást;
2. Csatlakoztassa a kamerát a videojel közvetítő kábelhez (csatlakoztassa a két csatlakozó pontot);
3. Csatlakoztassa a piros vezetékét a tolató lámpa pozitív pólusához.;
4. Csatlakoztassa a videojel kábelt táp csatlakozását a jellevő készülékhez (pl AV/IN csatlakozó egy 70mai terméken);
5. Kapcsolja be a gyújtást és indítsa el a járművet, állítsa tolató fokozatba a váltót és ellenőrizze, hogy a jellevő eszköz kap-e képet a hátsó kameráról

Ha a kép megfelelően megjelenik, lépjen a következő lépésre. Ha nem jelenik meg kép, ellenőrizze, hogy a bekötés megfelelő-e. Ha a bekötés megfelelő, de továbbra sem jelenik meg kép, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

2. Kábelek elvezetése

1. Állítsa le a járművet és kapcsolja le a gyújtást;
2. Keresse meg a videojel kábel táp csatlakozását a jellevő készüléken (pl AV/IN csatlakozó egy 70mai terméken);
3. Vezesse el a videojel kábel csatlakozó pontját a jármű hátsó részébe, csatlakoztassa a piros jel vezetékét a tolató lámpa pozitív pólusához és rögzítse szigetelő szalaggal a fekete kábelt;
4. Csatlakoztassa a kamerát a videojel közvetítő kábelhez (csatlakoztassa a két csatlakozó pontot);
5. Helyezze a kamerát a tervezett helyre és állítsa be a vezeték hosszát.


3. A hátsó kamera felszerelése

1. Állítsa le a járművet és kapcsolja le a gyújtást;
2. Csatlakoztassa le a hátsó kamerát a videojel vezetékről;
3. Készítsen furatokat a jármű hátulján a felszerelés helyére (a rögzítő csavaroknak és középen a vezetéknek);
4. Vezesse be a vezetékét a középső furaton, majd csatlakoztassa a kamerát a videojel közvetítő kábelhez (csatlakoztassa a két csatlakozó pontot);
5. Rögzítse a kamerát a csavarokkal.


Megjegyzés: Az elhelyezés helyének kiválasztásakor használja átmeneti rögzítéshez a mellékelt ragasztó tapaszt.

4. Kamera beállítása

Távolítsa el a védőréteget a hátsó kamera felületéről, majd állítsa be a megfelelő szöget a kamera fel-le mozgásával, amíg az párhuzamos nem lesz a talajjal. Nézze meg az alábbi ábrát:



Beállítás előtt



Beállítás után

Megjegyzés:

A felhelyezés és a vezeték elvezetése járművenként eltérhet. Javasolt a felszerelést szakemberrel végeztetni. A felszerelés és a vezetékkelés előtt állítsa le a járművet és kapcsolja le a gyújtást a rövidzárlat elkerülése érdekében.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba jellege	Megoldás
Nincs kép a hátsó kamerától	Ellenőrizze, hogy a hátsó kamera a jellevő eszköz AV/IN csatlakozásába van-e csatlakoztatva és a csatlakoztatás megfelelő-e. Ellenőrizze, hogy a megjelenő kép a főegység képe a kijelzőn. Ha igen, váltson át a hátsó kamera képére. Ha továbbra sem jelenik meg a hátsó kamera képe, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
Nem jelenik meg a hátsó kamera képe tolatáskor	Ellenőrizze, hogy a tolatólámpa csatlakoztatva van, amikor a hátsó kamerát felszereli. Ha nincs megfelelően csatlakoztatva, akkor nem jelenik meg a hátsó kamera képe a főegységen, amikor a váltót tolató állásba állítja. Ebben az esetben szerelje fel újra a hátsó kamerát és csatlakoztassa a tolató lámpa tápellátásához. Ha a fentiek nem hoznak megoldást, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
A hátsó kamera képének megjelenése után, visszavált a főegység képe.	Ha a jármű váltója tolató fokozatban van, de a kijelzőn a kép visszavált, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
A kép homályos	Ellenőrizze, hogy a védőfóliát eltávolította-e a kameráról. Ha nem, távolítsa el Esős napokon vagy téli időjárás esetén a kamera lenszén lecsapódó vízcseppek homályosíthatják a képet. Törölje le a kamera lenszét.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. A felszerelést ajánlott szakemberrel végeztetni. A gyártó és a WayteQ Europe Kft. nem vállal felelősséget a nem megfelelő kezelés okozta károsodásokért pl. az a jármű akkumulátorának rövidzárlata, a jármű akkumulátorának sérülése, a jármű berendezéseinek sérülése, stb.
2. A gyártó és a WayteQ Europe Kft. nem vállal felelősséget a felszerelés közben fellépő károsodásokért, melyek nem a termék minőségéből adódnak.
3. A termék teljesítménye több tényezőtől függ, így pl a tolató lámpa energiaellátásától. A gyártó és a WayteQ Europe Kft. nem vállal felelősséget semmilyen meghibásodásért, amelyet nem a termék minősége okoz.
4. Felszerelés közben ne csatlakoztassa le a kamerát a tápellátásról, ha az be van kapcsolva, hogy megelőzze a kamera meghibásodását.